

Bedienungsanleitung



IDAL

EVENT PLAYER

Inha	ltsver	- aiah	min:
mma	IISVAL.	zeich	II II S

1.	Den Event Player kurz erklärt	Seite 3
2.	Technische Daten	Seite 4
3.	Installation	Seite 5
4.	Interaktivität	Seite 6
	4.1 Codierung von Dateien und Ordnern	Seite 7
	4.2 Das Schalten von Eingangskontakten	Seite 11
	4.3 Empfangen von externen RS232 Befehlen	Seite 11
	4.4 HTML Webserver	Seite 14
	4.5 Time Scheduler Software	Seite 18
	4.6 Showcontrol Datei, Software Show Control Editor	Seite 19
	4.7 Einschalten des Event Players	Seite 19
5.	Factory Reset	Seite 19
6.	Infrarot-Fernbedienung	Seite 20
7.	Ethernet Link	Seite 20
8.	Ausgangskontakte	Seite 20
9.	DMX Ausgang	Seite 20

IDAL

EVENT PLAYER





1. DEN EVENT PLAYER KURZ ERKLÄRT

Der Event Player ist, sowohl ein qualitativ hochwertiger Audioplayer, als auch ein Showcontroller für den Dauerbetrieb. Stabilität und Zuverlässigkeit liegen bei diesem Event-Player im Vordergrund und daher besitzt dieses Gerät keine beweglichen Teile, wie z.B. Festplatten. Intelligent und autark, der Event Player erzeugt attraktive Unterhaltung in kommerziellen Umgebungen, wie in Kundenbereichen, Lichtszenarien, Audio- und Videodisplays, geführte Animationen, Musikberieselungen usw..

Funktionen


Der Event Player spielt MP3, Wav Audiodateien und mit der V2-Show-Kontrollsoftware geschaffene Folge-Dateien SC2. Die Art und Weise, wie die Dateien abgespielt werden, wird ausschließlich durch den Dateinamen verifiziert. Durch den integrierten ftp-Server ist eine Fernwartung über Internet kein Problem.

Software

Über eine kostenlose **Timer-Software** können Wiedergabe/Blayback-Listen sehr einfach per Drag and Drop generiert werden. Die Oberfläche ähnelt einer Outlook-Kalender-Oberfläche und ist daher sehr schnell zu verstehen.

| Company | Comp

Die kostenlose **Showcontrol-Software** bietet Ihnen die Möglichkeit über einen Timecode mehrere Aktionen zu synchronisieren bzw. zu verknüpfen. Somit sind verschiedene Aktionen, wie Abspielen von mp3 Dateien, Schalten eines Relaiskontakt, Ausgeben einer DMX Sequenz, etc., per Drag and Drop in Realtime zu verlinken.



2. TECHNISCHE DATEN

- Liest MP3-Dateien (64-320 kbps), WAV-Dateien (16-32bits, 44,1-96kHz)
- Speicher: SD-Karte, USB-Stick, externes USB-Laufwerk, externe USB-Kartenleser
- Autoplay-Modus (programmierbar und abschaltbar)
- Show-Control-Funktion
- Playback-Modus definierbar durch Bezeichnung der Ordnerund Dateinamen
- Zeitpläne für Datum und Uhrzeit
- 8 Eingangskontakte
- 8 Ausgangskontakte (Optokoppler)
- 512-Kanal-DMX-Ausgang
- RS232-Serial-Link
- Ethernet-Schnittstelle (Webserver und FTP) Fernwartung!
- USB-Schnittstelle zum Updaten der SD-Karte und der externen USB-Speichermedien
- Infrarot-Schnittstelle für IR-Fernbedienung
- 2 x 20 Watt-Endstufe eingebaut

Speisespannung 12V - THD 10%

80hm: 2 x 10W

Speisespannung 12V - THD 0,5%

8 Ohm: 2 x 7,5W


Speisespannung 14,4V - THD 10%


4 Ohm: 2 x 20W

Speisespannung 14,4V - THD 0,5%



3. INSTALLATION





Anschlüsse

1. USB-Anschluss

Hier verbinden Sie Ihren Computer mit dem Event Player um die eingefügte SD-Karte neu zu bespielen.

2. USB Verbindungshinweis

Diese LED leuchtet sobald eine Verbindung über den USB-Anschluss (1) mit Ihrem Computer erfolgt ist.

3. Infrarotsensor

Hier befindet sich das Infrarotauge des Event Players, um mit der mitgelieferten Infrarotfernbedienung Befehle entgegen zu nehmen.

4. Einschub SD-Karte

In diesen Slot fügen Sie die SD-karte ein.

5. USB Host

Über diesen USB Anschluss können Sie andere Speichermedien, wie USB-Stick oder eine externe Festplatte anschließen.

6. USB Host Verbindungshinweis

Diese LED leuchtet, sobald eine Verbindung mit Ihrem externen Speichermedium erfolgt ist.

7. Konfigurierbarer Knopf Nr.1

Dieser Knopf kann für unterschiedliche Aktionen programmiert werden.

8. Konfigurierbarer Knopf Nr.2

Auch hier kann wie bei Knopf 1 eine Aktion programmiert werden.

9. LCD-Display

Im LCD Display erhalten Sie Informationen über Titel, Zeit, Datum, etc.

10. Encoder-Rad

Hier kann direkt die Lautstärke geregelt werden. Außerdem gelangen Sie über Drücken des Knopfes in das Event Player konfigurationsmenü.

11. Ein-Ausschalter

12. Netzlampe

13. Netzbuchse

14. Parallele Netzbuchse

Über die parallele Netzbuchse kann ein weiterer Event Player mit der Speisespannung versorgt werden.

15. RS232 Über den RS232 Anschluss können, sowohl auf Rx Daten empfangen, als auch über Tx Daten gesendet werden

16. Ethernetbuchse

Der Ethernetanschluss erlaubt einen Anschlus an das traditionelle TCP/IP Netzwerk.

17. DMX-Buchse

Über die freie Show Control Software sind Sie in der Lage komplette Lichtszenarien zu generieren. Hier schließen Sie DMX gesteuerte Ge- 21. Audio Out räte an.

18. Kontaktbuchse

Über die Eingangskontakte haben Sie die Möglichkeit das Lesen von Ordnern zu starten.

Relaiskontakte

Die Ausgangskontakte sind galvanisch getrennt. Um größere Leistungen schalten zu können müssen Sie weitere Interfaces nutzen.

S/PDIF Ausgang Digitaler Audio-Ausgang

Analoger Audioausgang 22. AUX-Eingang

Hier kann eine zusätzliche Audioquelle angeschlossen werden.

23 Lautsprecheranschlüsse

4. Interaktivität

Der Event Player ist ein interaktives Gerät.

Ereignisse, wie Abspielen einer mp3 Datei oder das Schalten von Relais, können durch unterschiedliche Aktionen ausgelöst werden.

Aktionen:	Ereignisse
AKUUHEH.	Ereignisse

4.1 Codierung von Dateien und Ordnern Abspielen von mp3 Dateien

> Springen von einem Ordner in den anderen Springen von einer Datei in einen anderen Ordner

Unterbrechen einer Datei Schalten des AUX-Eingang Springen zum vorherigen Ordner

Random oder sequentially Play Back Mode

Schalten eines oder mehrere Relais Verändern der Audiolautstärke

4.2 Das Schalten von Eingangskontakten Springen in einen bestimmten Ordner

4.3 Empfangen von externen RS232

Befehlen

Springen zu einem Ordner

Play, Stop, nächster Titel, vorheriger Titel

Verändern der Lautstärke

Statusabfrage des Players 4.4 HTML Webserver

> Statusabfrage und Setzten, bzw. Lösen der Kontakte Lautstärkenregelung des AUX- und Ausgangssignals

Setzen von Datum und Zeit

IDAL

EVENT PLAYER

Aktionen: Ereignisse:

4.5 Time Scheduler Datei, Software Ausführen von Dateien zu bestimmten Tages und

ID-AL-Scheduler Uhrzeiten ID-AL-Scheduler

4.6 Showcontrol Datei, Software Synchronisieren und das Abspielen von Audio und

Show Control Editor Event-Dateien über

einen Timecode. Die Event Dateien können

Ereignisse, wie Schalten von Relais, Senden eines DMX-Steuerprotokolls, sowie Senden eines RS232-

Protokolls enthalten.

4.7 Einschalten des Event Players Autostart einer Datei, wie mp3 Dateien, oder

4.1 Codierung von Dateien und Ordnern

Audiodateien (mp3/wav), sowie Time Scheduler Dateien, als auch Event Dateien werden auf dem Speichermedium SD-Karte oder einem externen USB-Stick gespeichert. Diese Speichermedien müssen beim Starten des Event Players in den jeweiligen Slots zur Verfügung stehen, damit der Event Player die jeweilige Konfiguration und die Daten auslesen kann.

SD / MMC (E:)

| 000 [J001] [RND]
| 001 [J008] [V02] [R001] My directory
| 002
| 003 [RET] Messages
| 008 [AUX]
| 035
| 036
| 037 [J037] [SEQ] Pop Rock

Erstellen Sie ein Verzeichnis, so wie Sie es unter einem Dateimanager gewohnt sind. Beachten

Sie, dass nur ein Baumstrang erlaubt ist. Über den Verzeichnisnamen legen Sie fest, wie dieses Verzeichnis gehandhabt werden soll. Diese Art und Weise wiederholt sich bei der Kennzeichnung der

Dateien, siehe weiter unten. Sie können selbstverständlich mehrere Verzeichnisse erstellen, nur

nicht, wie oben erwähnt, ein Verzeichnis in einem Verzeichnis,

oder einen Ordner in einem Ordner.

Der Aufbau eines Ordner/Verzeichnis-Namen schlüsselt sich wie folgt auf:

001 [Befehl1] [Befehl2] Ordnerame-nach-Wahl

Mit den ersten 3 Stellen der Verzeichniskennzeichnung, wird die Verzeichnisnummer bestimmt. Diese Nummer kennzeichnet die Folge/Sequenz der abzuspielenden Verzeichnisse. Das erste Verzeichnis sollte die Nummer 000 (bei Autostart) oder 001 haben. Nach der Verzeichnisnummerierung, gibt es nun die Option Befehle einzutragen. Danach können Sie eine eigene Dateikennzeichnung eintragen, wie z.B. den Ordnerinhalt Jazzmusik. Beachten Sie die Leerzeichen zwischen Verzeichnisnummer, Befehlen und Ordnername-nach-Wahl.

IDAL

EVENT PLAYER

Die nachfolgende Kennzeichnung xxx, ist ausschließlich ein Platzhalter und hat mit dem Befehl nichts zu tun. Ist ein Ordner nur mit Befehlen gekennzeichnet, beinhaltet aber selbst keine Dateien, so wird nur der Befehl ausgeführt. Fehlt sowohl ein Befehl im Ordnernamen und ist auch keine Datei im Ordner vorhanden, so geht der Event Player in die STOP-Funktion.

Befehle

[Jxxx] Sprung zum Verzeichnis xxx nach dem Lesen des gegenwärtigen Verzeichnisses.

Das gleiche Verzeichnis wiederholen, xxx = Name des gegenwärtigen Verzeichnisses.

Beispiel:

000 [J002] Jazz Springt zu Verzeichnis 002 (Klassik), nach dem Lesen von Verzeichnis 000 (Jazz)
001 [J034] Pop Springt zu Verzeichnis 034 (Funk), nach dem Lesen von Verzeichnis 001 (Pop)
002 [J001] Klassik Springt zu Verzeichnis 001 (Pop), nach dem Lesen von Verzeichnis 002 (Klassik)
034 [J034] Funk Springt zu Verzeichnis 034 (Funk), nach dem Lesen von Verzeichnis 034 (Funk) LOOPFunktion

[AUX] Spielt bzw. routet, das am AUX-Eingang anliegende Signal mit einem "Fade in", nach Beeden des aktuellen Verzeichnisses ein. Der Eventplayer hat einen zusätzlichen Audioeingang. An diesen Eingang kann z.B. eine weitere Audioquelle, wie das Signal eines Satellitenreceivers, Computer oder ähnliches verbunden werden. Wird der AUX-Eingang durch eine nachfolgende Aktion (Datei, Eingangskontakt, RS2323) wiederum getriggert, so wird das Signal ausgebendet und die ausgewählte Datei wird wieder gespielt.

[RET] Kehrt zum vorher gelesenen Verzeichnis, nach dem Lesen des gegenwärtigen Verzeichnises, zurück.

Beispiel:

000 [J001] Jazz Springt zu Verzeichnis 001 (Jazz) nach dem Lesen von Verzeichnis 000 (Jazz) 001 [RET] Pop Springt zu Verzeichnis 002 (Pop) nach dem Lesen von Verzeichnis 000 (Pop)

[RND] Zufällige Abspielfolge der Dateien im Ordner. Die Dateien werden erst dann wiederholt abgespielt, sobald jede Datei einmal gespielt worden ist.

[SEQ] Numerische Abspielfolge der Dateien im Ordner. SEQ ist standardmäßig voreingestellt. Dateien die nicht gekennzeichnet sind, werden ignoriert.

[Rxxx] Schaltet einen oder mehrere Ausgangskontakte.

Beispiel:

000 [R001] Jazz Schaltet Ausgang 1 während das Verzeichnis 000 (Jazz) gelesen wird
001 [R255] Pop Schaltet alle 8 Ausgänge während das Verzeichnis 001 (Pop) gelesen wird
002 [R000] Klassik Schaltet alle Ausgang zurück während das Verzeichnis 002 (Klassik) gelesen wird

Werte zwischen 000 und 255 nach einem binären Code definieren die jeweiligen Ausgangsrelais. Achtung: Der Status der Relais/Ausgänge kann, während ein Ordner gelesen wird, nur durch eine Aktion aus einer Show Control Datei oder durch das Beenden der Audiodateien, erfolgen.

[Vxx] Setz die Lautstärke des Ordners in relativen Abständen hoch oder runter, in Bezug zur der generellen Lautstärke.

Beispiel:

000 [V05] Jazz Erhöht die Lautstärke um 5 Schritte der Dateien im Verzeichnis 000 (Jazz)
001 [V-03] Pop Verringert die Lautstärke der Dateien im Verzeichnis 001 (Pop) um 3 Schritte

IDAL


EVENT PLAYER

Sobald die Dateien in den Ordnern abgespielt worden sind, regelt sich die Lautstärke wieder auf den Standardwert ein.

Kennzeichnung der Audio-Dateien

Genau wie die Verzeichnisse/Ordner, können die Dateinamen der Audiodateien bestimmte Befehle enthalten. Der Aufbau eines Datei-Namens schlüsselt sich wie folgt auf:

001 [Befehl1] [Befehl2] Dateiname-nach-Wahl.mp3



Mit den ersten 3 Stellen der Dateikennzeichnung, wird die Dateinummer bestimmt. Diese Nummer kennzeichnet die Folge/ Sequenz der abzuspielenden Dateien.

Ist der Ordner mit dem Befehl [RND] gekennzeichnet werden die Dateien in zufälliger Reihenfolge gespielt, auch dann, wenn diese eine Nummer aufweisen. Ist der Ordner mit dem Befehl [SEQ] gekennzeichnet und Dateien mit und ohne Dateinummer im Ordner vorhanden, so werden nur die Dateien mit Nummerierung abgespielt.

Die erste Datei sollte die Nummer 001besitzen. Nach der Dateinummer, gibt es nun die Option Befehle einzutragen. Danach können Sie eine eigene Dateikennzeichnung benennen, wie z.B. das Musikgenre. Beachten Sie die Leerzeichen zwischen Dateinummer, Befehlen und Dateiname-nach-Wahl.

[Jxxx] Sprung zum Ordner xxx nach dem Lesen der gegenwärtigen Datei..

Beispiel:

000 [J002] Jazz.mp3 Springt zu Ordner 002, nach dem Lesen von Datei 000 (Jazz)
001 [J034] Pop.mp3 Springt zu Ordner 034, nach dem Lesen von Datei 001 (Pop)
002 [J001] Klassik.mp3 Springt zu Ordner 001, nach dem Lesen von Datei 002 (Klassik)
034 [J034] Funk.mp3 Springt zu Ordner 034, nach dem Lesen von Datei 034 (Funk)

Bitte beachten Sie, es handelt sich hier um einen Sprung von einer Datei zu einem höher geordneten Order.

IDAL

EVENT PLAYER

[RND] Zufällige Abspielfolge der Dateien im Ordner. Die Dateien werden erst dann wiederholt abgespielt, sobald jede Datei einmal gespielt worden ist.

[SEQ] Numerische Abspielfolge der Dateien im Ordner. SEQ ist standardmäßig voreingestellt. Dateien die nicht nummeriert sind werden ignoriert.

[Rxxx] Schaltet einen oder mehrere Ausgangskontakte.

Beispiel:

000 [R001] Jazz.mp3 Schaltet Ausgang 1 während die Datei 000 Jazz gelesen wird 001 [R255] Pop.mp3 Schaltet alle 8 Ausgänge während die Datei 001 Pop gelesen wird

002 [R000] Klassik .mp3 Schaltet alle Ausgänge zurück während die Datei 002 Klassik gelesen wird

Werte zwischen 000 und 255 nach einem binären Code definieren die jeweiligen Ausgangsrelais. Achtung: Der Status der Relais/Ausgänge kann, während eine Datei gelesen wird, nur durch eine Aktion aus einer Show Control Datei oder durch das Beenden der Audiodateien, erfolgen.

[Vxx] Setz die Lautstärke des Ordners in relativen Abständen hoch oder runter, in Bezug zur der generellen Lautstärke.

Beispiel:

000 [V05] Jazz.mp3 Erhöht die Lautstärke um 5 Schritte

001 [V-03] Pop.mp3 Verringert die Lautstärke der Dateien um 3 Schritte

Sobald die Dateien in den abgespielt worden sind, regelt sich die Lautstärke wieder auf den Standardwert ein.

[NT] oder [DT] Definiert die Unterbrechungsmöglichkeit der gegenwärtigen Datei. Ohne Kennzeichnung der Datei mit diesem Befehl/Kennzeichnung, kann diese jederzeit durch eine

Aktion, wie z.B. Eingangskontakt, Ethernet, RS232) unterbrochen werden.

, talon, we also an generala, anome, nearly anterpresent worden.

[NT] Wird eine Datei mit dem Befehl [NT] gekennzeichnet, so kann diese NICHT unterbro-

chen werden, z.B. durch Schließen eines Kontaktes, Aktionen über RS232, Ethernet etc.. Achtung dieser Befehl wird nicht automatisch im Event Player hinterlegt, son-

dern gilt nur ausschließlich für diese Datei.

[DT] Unterbrechungsinstruktion wird gespeichert und wird am Ende der Datei ausgeführt.

In diesem Fall kann die Datei mit sofortiger Wirkung durch verschiedene Aktionen, wie Schließen eines Kontaktes, RS232-Befehl, Ethernet, etc., unterbrechen werden. Sollten mehrer Aktionen gleichzeitig oder hintereinander eine Unterbrechung bewirken, so wird nur die letzte Aktion ausgeführt, alle anderen vorherigen Aktionen sind

irrelevant.

Dateien mit der Kennzeichnung [NT] und [DT] können sich in einem Verzeich-

nis zugleich befinden.

4.2 Das Schalten von Eingangskontakten.

Eingangskontakte

Die am Event Player befindlichen Einganskontakte können dafür genutzt werden, um verschiedene Aktionen auszuführen. Es ist also möglich, direkt Verzeichnisse oder eine Show zu starten. Die Kontakte sind galvanisch getrennt und benötigen nur das Kurzschließen des Kontakteingangs mit der Masse, über unterschiedlichste Geber, wie Schalter, Relais etc.. Beim Kombinieren der Eingänge über eine binäre Kombination, können 255 Schaltzustände realisiert werden.

Eingang 1: Verzeichnis-001

Eingang 2: Verzeichnis-002

Eingang 3: Verzeichnis-004


Eingang 4: Verzeichnis-008

Eingang 4: Verzeichnis-008 Eingang 5: Verzeichnis-016

Eingang 6: Verzeichnis-032

Eingang 7: Verzeichnis-064

Eingang 8: Verzeichnis-128



Beispiel von Kombinatio-

nen, die erforderlich sind, die folgenden Verzeichnisse auszulösen:

Verzeichnis-003: Stellen Sie einen Kontakt zwischen Eingängen 1, 3 & GND her

Verzeichnis-007: Stellen Sie einen Kontakt zwischen Eingängen 1, 2, 3 & GND her

Verzeichnis-082: Stellen Sie einen Kontakt zwischen Eingängen 2, 5, 7 & GND her

Verzeichnis-234: Stellen Sie einen Kontakt zwischen Eingängen 2, 4, 6, 7, 8 & GND her.

Bitte beachten Sie V+ ist die Speisespannung direkt aus dem Event Player und damit in der Leistung mit 12V und 300 mA begrenzt um externe Relais schalten zu können.

Empfangen von externen RS232-Befehlen

Der Event Player kann mit anderen Geräten kommunizieren. Er erhält Befehle auf dem Rx-Eingang und sendet Daten über Tx. Wenn dieselbe Verbindung verwendet wird, um mehrerer Event Player zu kontrollieren, werden nur Befehle durchgeführt, die an seine eigene Adresse gerichtet sind. Das Empfangs-Protokoll besteht aus einem 3-Byte-Rahmen.

Byte 1 (Status) + Byte 2 (Befehl) + Byte 3 (Daten)

Gedächtnishilfe:

- ein Byte wird aus 8 Bit zusammengesetzt: b7 b6 b5 b3 b2 b1 b0
- -eine binäre Darstellung: xxxxxxxxb oder in hexadezimal: xxh

Byte 1: Status - 1xxxxxxxb

- > b7 = 1: Beziehen Sie sich auf ein Statusbyte
- > b6 b0: Event Player Identifizierung, die an 001 bis 127 (000001b 1111111b) zu richten ist
- Die Standard Event Player Adresse (Personalausweis) ist 001. Sie können es im Menü Option än-
- Mehrere Event Player können dieselbe Kennnummer haben, um Gruppen zu schaffen.
- Identifizierung 000 ist der "globale" Code, alle Event Player werden durch den Befehl betroffen, Daisy Chain-Funktion

IDAL

EVENT PLAYER

Byte 2 (Command) + Byte 3 (Data) - 0xxxxxxxb

- Byte 2: Befehl (Befehl-Byte wird immer von einem Byte von Daten gefolgt).
- > b7 = 0: Beziehen Sie sich auf ein Byte des Befehls oder der Daten
- > b6, b5, b4: Bankauswahl für "geht zum" Verzeichnisbefehl
- > b3, b2, b1, b0: Befehl Code für den Event Player

Liste der Kommandos

00000000b: nicht verwendet

0xxx0001b: Gehe zu einem Verzeichnis

Auf das Verzeichnis wird durch die Reihe an Nummern und das folgende Daten Byte verwiesen.

xxx ist die Reihe an Zahlen. Um 1000 Verzeichnisse (von 000 bis 999) zu verwenden, ist es notwendig, die Zahl in mehreren Reihen von 128 Werten zu teilen.

xxxb: Zahlenreihe abhängig von der Verzeichniszahl

000b: Reihe 0-> von 000 bis 127

001b: Reihe 1-> von 128 bis 255

010b: Reihe 2-> von 256 bis 383

011b: Reihe 3-> von 384 bis 511

100b: Reihe 4-> von 512 bis 639

101b: Reihe 5-> von 640 bis 767

110b: Reihe 6-> von 768 bis 895

111b: Reihe 7-> von 896 bis 999 (binäre Werte werden mehr als 999 ignoriert).

Methode der Berechnung:

- 1) Bereich = Wert vom obengenannter Tabelle in Bezug auf die Verzeichnisnummer
- 2) Wert= Verzeichnisnummer Bereich x 128

Beispiel einer Aktion ein Verzeihnis in Player 6 anzusteuern

Verzeichniszahl = 278

- 1) 278 ist in der Reihe 2 (von 256 bis 383) Tisch oben
- 2) Wert = 278 2 x 128 bis 22

Der String ist:

Byte 1: 10000110b (86h): Statusbyte, die Nummer 6 Spieler

Byte 2: 00100001b (21h): Bereich 2, gehe zu (0001b)

Byte 3: 00010110b (16h):Wert 22

0000010b: Transportbar-Befehl

Die Funktion wird durch das Daten Byte wie folgt definiert:

Wert von Daten für das Byte 3:

(01.) 00000001b: Spiel

(02.) 00000010b: Anhalten

(03.) 00000011b: Folgende Datei im gegenwärtigen Verzeichnis

(04.) 00000100b: Vorherige Datei im gegenwärtigen Verzeichnis

Achtung: Die anderen Werte werden ignoriert.

00000011b: Einstellung der Lautstärke

Wert wird durch das folgende Datenbyte definiert:

Werte von Daten für das Byte 3 eingeschlossen zwischen 0 und 64

(00.) 00000000b: Stumme (0)

(20.) 00100000b: Volumen-Maximum (64) Achtung: anderer Wert wird ignoriert

4.4 HTML Webserver

Öffnen Sie Ihren Web-Browser auf Ihrem Computer (zum Beispiel Internet Explorer) und gehen Sie in die IP-Adresse ein des Event Players (die IP-Adresse wird im Menü Option des Spielers konfiguriert). Die Homepage sollte nun angezeigt werden und Sie auffordern Ihren User-namen und Passwort einzugeben. Diese Daten können Sie unter dem Config-Rider ändern.

Interactive Digital AudioLine

EventPlayer



© 2008 - Copyright Waves System - ID-AL - All rights reserved

Standardeinstellung: Account (user): idalweb Password: idalweb

IDAL

EVENT PLAYER

Sobald Sie die Daten eingegeben haben erscheint folgende Seite.

Um die Seiten zu wechseln wählen Sie oben in dem Webbrowserfenster die Navigationsfelder: Control (Bedienung),

Config (Konfigurationen, Set up),

About us (allg. Informationen), Sign out (Verlassen und Beenden) **EventPlayer** Interactive Digital AudioLine Control Config About us Sign out Control panel STATUS: Error message Play Ston Error Change Directory: Validate OUTPUT: Status Output: Change Output: 5 Validate VOLUME: Volume Player : 01 🕶 Volume Aux.: 01 💌 Validate

IDAL

EVENT PLAYER

Feld 1:

Status des Event Players

Dieser Block zeigt den Status des Players, sowie den Verzeichnisnamen und Namen der Datei, die wird gelesen wird. Sie können das gegenwärtige Verzeichnis ändern, indem Sie in die gewünschte Nummer eingeben und "Validate" klicken.

Feld 2:

Status und Operation der Ausgangskontakte

Die erste Linie zeigt den gegenwärtigen Status der Kontakte an, während die zweite Linie Status eine Modifizierung erlaubt. Klicken Sie einfach auf das Feld "Change Output" um den Status zu ändern.

Feld 3:

Volume

Das Feld oben zeigt das gegenwärtige Volumen-Niveau des Event Players an. Darunter folgt das des AUX-Eiungangs. Um diese zu modifizieren, wählen Sie einen Wert im Feld rechts aus und bestätigen Sie Ihre Eingabe, um die neuen Werte an den Event Player zu senden.

Betätigen Sie den Button Config (Konfigurationen), um allgemeine Daten vom Event Player zu konfigurieren.

IDAL

EVENT PLAYER

Betätigen Sie den Button Config (Konfigurationen), um allgemeine Daten vom Event Player zu konfigurieren. **EventPlayer** Interactive Digital AudioLine Control Config About us Sign out Configuration DATE / TIME : / 2008 01 💌 / january Validate FTP ACCESS: User: Password: Validate WEB ACCESS: User: Password: Validate FIRMWARE VERSION: © 2008 - Copyright Waves System - ID-AL - All rights reserved

Das "config" Menü erlaubt, allgemeine Daten im Event Player zu setzen. Sie können das Datum und Zeit ebenso modifizieren, als auch die verschiedenen Benutzerrechte und Kennwörter für den Ethernet Zugang setzen. Geben Sie in die Information ein, die Sie modifizieren möchten und klicken Sie "Validate". Wenn Sie die Kontenbezeichnungen und Kennwörter verloren haben, müssen Sie einen Reset durchführen, um den Event Player neu zu initialisieren.

Die "WEB" Zugriffs-Daten definieren die Zugriffsdaten zur HTML-Schnittstelle.

Die "FTP" Zugriffs-Daten definieren die Zugriffsdaten zur FTP-Schnittstelle, die Sie verwenden können, um den Inhalt der SD-Karte oder des USB-Sticks, bzw. der externen Speichermedien zu aktualisieren.

An dieser Stelle möchten wir näher auf den FTP-Server Zugang eingehen.

Diese Möglichkeit wird verwendet, um Inhalte der Speichermedien, wie die SD Karte, den USB Stick oder der USB Festplatte zu aktualisieren. Verbinden Sie den Event Player mit Ihrem PC. Öffnen Sie ein Fileserverprogramm. Wir verwenden das freeware Programm "FileZilla", aber jede andere Software kann auch passend sein.

- Öffnen Sie "FileZilla"
- Geben Sie in IP Nr oder die FTP-Adresse des Event Players ein
- Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort ein, das Sie während der Installation konfiguriert haben.

Standardwerte im ausgelieferten Zustand:

User name: idalftp password: idalftp

Port: 21

Sie werden jetzt mit den Medien des Event Players verbunden und haben Zugang, um Daten zu kopieren, zu löschen, zu bewegen und Dateien zu editieren.


Für weitere Details möchten wir Sie auf das Benutzerhandbuch der benutzten Software verweisen. Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch:

- 1 Verbieten Sie vielfache gleichzeitige Übertragungen.
- 2 Vermeiden Sie, die passive Arbeitssweise zu verwenden. (wenn die Funktion verfügbar ist)

4.5 Timer Scheduler Datei, Software ID-AL-Scheduler

Über eine kostenlose **Timer-Software** können Wiedergabe/ Blayback-Listen sehr einfach per Drag and Drop generiert

werden. Die Oberfläche ähnelt einer Outlook-Kalender-Oberfläche und ist daher sehr schnell zu verstehen. Hierfür steht eine extra Bedienungsanleitung zur Verfügung.




IDAL

EVENT PLAYER

4.6 Showcontrol Datei, Software Show Control Editor

Die kostenlose Showcontrol-Software bietet Ihnen die Möglichkeit über einen Timecode mehrere

Aktionen zu synchronisieren bzw. zu verknüpfen. Somit sind verschiedene Ereignisse, wie Abspielen von mp3 Dateien, Schalten eines Relaiskontakt, Ausgeben einer DMX Sequenz, etc., per Drag and Drop in Realtime zu verlinken. Hierfür steht eine extra Bedienungsanleitung zur Verfügung.



4.7 Einschalten des Event Players

Durch das Einschalten des Event Players, also das Verbinden der Spannungsversorgung mit dem Event Player, kann ein Ereignis generiert werden. Z.B. das Starten einer Datei oder, das Abspielen eines Ordners. Der Dateiname, bzw. der Ordnername sollte die Nummerierung 000 enthalten. Die Autostartfunktion kann im Menü des Eventplayers gesetzt werden.

5. Factory Reset

In einigen Situationen wie Fehler, vergessenes Kennwort, neue Installation, können Sie den Event Player reinstallieren zu den Standardwerten. In diesem Fall werden alle Konfigurationen gelöscht Gehen Sie dabei folgendermassen vor:

- 1 Der Event Player muss dabei ausgeschaltet sein
- 2 Drücken Sie den Knopf "2" auf der Frontplatte und halten Sie diesen gedrückt
- 3 Schalten Sie den Event Player ein
- 4 Sobald die Nachricht "RESET" auf dem Schirm erscheint, lassen Sie den Knopf los und warten Sie bis der Reset-Prozess beendet ist
- 5 Wenn der Rücksetz-Prozess vollendet wird, wird die übliche Willkommens Nachricht gezeigt
- 6 Gehen Sie ins Menü Option, um die gewpünschten Parameter zu konfigurieren.

6. Infrarot-Fernbedienung



Mit dieser Fernbedienung können Sie den Event Player von der Vorderseite aus fernsteuern. Folgende Befehle stehen zur Verfügung:

Transportbefehl: Spiel / Halt / Nächster / Vorherigen-Titel

Volumen-Befehl: Lautstärke rauf / runter

Button 1/2: Dieselbe Funktion wie die Knöpfe 1 und 2 am Event Player.

7. Ethernet Link

Über die Ethernet-Verbindung kommuniziert der Event Player über den FTP-Server (SD Karte, Stock oder USB, HDD) um Befehle im HTML-Webserver zu erhalten, Kontroll-Status abzufragen oder Informationen über die aktuelle reproduzierte Datei zu bekommen. Sie können den Event Player in einem lokalen Netz verwenden. Entsprechend müssen Sie Ihr

Modem/Router konfigurieren um eine Fernwartung zu erlauben.


In einer lokalen Netzinstallation, wird eine IP-Adresse verlangt. Diese Adresse wird gesetzt im Menü Option am Event Player. Der Spieler wird darauf als Netzteilnehmer erkannt.

In einer Installation, wo nur der Event Player anwesend ist oder in einem lokalen Netz mit einem Internetzugang eingesetzt wird, müssen Sie ein Modem/Router verwenden, um ein Tor zwischen dem Event Player und dem Internet zu schaffen.


Da das Modem/Router mit einem Gateway konfiguriert wird, müssen Sie dieses Gateway dem Event Player mitteilen. Die Konfiguration finden Sie unter Option, im Event Player Menü.

8. Ausgangskontakte

Der Event Player kann mit seinen Ausgangsrelais verschiedene externe Geräte steuern. Sie können Lampen, Relais, Motoren schalten...etc. Die Ausgangskontakte werden ausgelöst durch die Programmierung der Verzeichnis/Ordner-Kennzeichnung, oder der Dateikennzeichnung, sowie über die RS232 Schnittstelle, als auch über das Ethernet und letztlich das local Netzwerk/Internet. Die Ausgangsrelais sind galvanisch getrennt und schalten max. eine Leistung von 60V/50mA und damit nur Geräte mit kleiner Speisespannung, wie z.B. LED's oder weitere kleine Relais.



Bitte beachten Sie V+ ist die Speisespannung direkt aus dem Event Player und damit in der Leistung mit 12V und 300 mA begrenzt um externe Relais



9. DMX Ausgang

Der Event Player kann DMX Dateien aufnehmen und Abspielen und damit externe DMX gesteuerte Geräte steuern. Mit der Show Controller Software können Sie DMX Dateien und Audiodateien exakt synchronisiert Abspielen. Die Software bekommen Sie unter www.eae-vertrieb.de herunterladen.

